

Colle sans solvant à fort pouvoir adhésif pour fixer des absorbants acoustiques en laine de verre.

Consommation

10 litres pour 25-40 m² selon la dimension et les surfaces de l'absorbant et du support.

Stockage

Stocker dans un environnement à l'abri du gel maximum 1 an après la date de fabrication.

Mode d'emploi

Préparations

Avant collage, s'assurer d'une surface plane, lisse, propre, sèche et dure.

Convient à des surfaces telles que plaque de plâtre, béton ou bois aggloméré.

Pour toute surface en plâtre peinte ou revêtue, faire des tests d'adhérence.

Pour faire le test d'adhérence, coller 1 dalle sous le support et la laisser en place 24 h. La dalle doit rester fermement fixée et ne doit bouger qu'avec forte traction (la charge de rupture pour une dalle correctement collée est d'au moins 15 kg/150N).

Les surfaces des panneaux et du support doivent être à une température comprise entre 10 et 25°C pour le collage.

Les dalles à bord SQ seront privilégiées pour des surfaces irrégulières.

Ne pas coller des dalles wetfelt ou d'autres produits à surface friable avec cette colle.

Consignes de sécurité

Utiliser des lunettes de protection et des gants autant que possible.

Contact avec la peau: laver avec de l'eau.

Contact avec les yeux: bien rincer avec de l'eau.

Installation

- Porter des gants de coton pour manipuler les dalles.
- Mesurer l'aire du plafond et décider dans quel ordre s'installeront les dalles. Fixer alors une règle en bois rigide et droite provisoirement pour la première rangée de dalles
- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule crantée, crans de 8mm environ.
- Appliquer la colle en 4 ou 6 carrés de 100x100 mm comme indiqué dans le schéma.
- Fixer la dalle encollée dans les 5 minutes suivantes en la maintenant pressée sous le support en faisant un léger mouvement rotatif. Appuyer sur la dalle sous chaque pavé de colle. Placer la dalle contre la dalle précédente (Bord B) ou bien avec un espace de 8 mm (bord SQ) sans bouger les dalles précédemment installées.
- Si une dalle déjà collée doit être démontée, appliquer de nouveau la colle avant de la réinstaller.
Ceci est valable également si une dalle a été installée trop loin et doit être enlevée et remise.
- La colle atteint sa résistance finale après 1-2 jours.
- La colle qui n'a pas séché peut être retirée avec un chiffon, les taches durcies doivent être retirée en grattant. Refermer le couvercle pendant les pauses.